

Vorbereitung

Die Unterlage, d.h. der Fenster- oder Türfutter / die Mauerleibungen müssen im Winkel sein. Eventuelle Unebenheiten sollten ausgebessert werden.

Prüfen Sie vor der Montage, ob das Netz zu leicht herunterläuft, wenn dies der Fall ist, kann die Imbussschraube an der schwarzen Kunststoffkappe (Kettenseite) angezogen werden.

Generelle Montage Mod. LC

1. Haltestange rausziehen, bis ca. 5 cm Netz sichtbar wird, damit beim Einfügen der Führungsschienen das Verschweissband nicht eingeklemmt wird. Kasten oben in Mauerleibung halten und Führungsschienen in Nocken unter Kastenwand stecken.
2. Probieren Sie nun, ob das Netz sauber und leicht in den Führungsschienen gleitet.

ACHTUNG! Die flache Seite des Kastens ist die Aussenseite.

3. **Wichtig!** Achten Sie darauf, dass der Kasten genau parallel zur Schliessfläche montiert wird. Falls die Führungsschienen unten am Wetterschenkel innen anliegen und aussen nicht, innen etwas anfeilen, bis sie passen.
4. Kasten und Führungsschienen montieren.
5. Ziehen Sie nun alle Schrauben an und, wenn notwendig, dichten Sie rundum ab.
6. Setzen Sie die Anschlagringe für die obere und untere Arretierung der Kette ein.
7. Als letztes montieren Sie den / die Kettenhalter in die Leibung.