

Bedienungsanleitung

Sehr geschätzte KundInnen

Wir gratulieren Ihnen für den Kauf von **SwissNetz/Screen**. Sie haben die Wahl auf ein Qualitätsprodukt getroffen und können sich nun vor Insekten auf die natürlichste Art schützen.

Die SwissNetze/Screen sind leicht zu bedienen und benötigen keine besondere Anleitung.

Wir bitten Sie aber, folgende Punkte zu beachten:

1. Das Glasfibernetz ist staubabweisend, witterungsbeständig und pflegeleicht. Falls das Netz schmutzig sein sollte, reinigen Sie es mit Wasser und einem Lappen. **Benötigen Sie auf keinem Fall Reinigungsmittel oder schaumige Waschmittel.**
2. Der Aluminiumkasten sowie die Führungsschienen können mit einem feuchten Lappen gereinigt werden. Bei hartnäckigem Schmutz verwenden Sie ein Reinigungsmittel.
Achtung! Verwenden Sie keine scharfe Reinigungsmittel.
3. Beim Öffnen bzw. Schliessen des Netzes mit Federzug lassen Sie es nie los, sondern führen Sie es bis zum Aluminiumkasten oder zum Verschluss. Besonders beim Mod. ST (seitliche Ausführung) ist zu beachten, dass beim Herausrollen des Netzes mit montiertem Kasten auf der rechten Seite, die rechte Hand und mit montiertem Kasten auf der linken Seite die linke Hand benutzt wird, um mögliche Beschädigungen des Gewebes zu vermeiden.
4. **Achtung!** Finger nie zwischen Netz und Aluminiumkasten (Aufrollvorrichtung) halten.
Verletzungsgefahr!