


SKIROSOL 610/620/630 | Funktionsweise Funksystem

 **Automatik:**
System reagiert auf
Sonne, Wind & Regen

 **Manuell:**
Das System reagiert auf
Handsender & Wind




AUTOMATIK!
Wird auf dem Handsender die Automatik-Taste betätigt, reagiert das System auf Befehle Sonne, Wind & Regen.



Eingriff auf/ab → manuell
Wird die Markise mit dem auf/ab Taster manuell verfahren, ist die Automatik **ausgeschaltet**. Die Markise reagiert nicht mehr auf Sonne (Regen) und verbleibt in der angefahrenen Position. Nach einer Nacht ist die Automatik wieder eingeschaltet.

Beispiel des SRCK 630:



mehr Infos unter www.stobag.com



AUTOMATIK!
Um zu erreichen, dass das System wieder auf Sonne & Regen reagiert, muss auf dem Handsender die Automatik-Taste betätigt werden.